

MEUBLE TACTILE

startandflow

Économiseur
d'eau
intelligent

Appuyez
doucelement
votre genou
sur le meuble

Un appui déclenche l'eau.

Un second appui l'arrête.

Un appui prolongé déclenche l'écoulement de l'eau le temps de l'appui.

Dans tous les cas, l'écoulement de l'eau s'arrête au bout de 1 minute.

